

Appliceringsinstruktion

Om temperaturen är under +15° på appliceringsytan,
värm upp ytan med hjälp av en hårtork eller värmekanon.

1

Rengör appliceringsytan ordentligt med T-röd eller något annat lättflyktigt rengöringsmedel. Ytan måste vara ren, torr, jämn och fri från fett.

2



Sätt upp texten med maskeringstejp. Lägg ett gångjärn i textens överkant med tejp.

3



Placera in texten i önskad position, gärna med hjälp av en linje. Dra med appliceringsskrapan över texten och tryck hårt, så att appliceringstejpen fäster ordentligt ovanpå texten.

4



KLIPP

Vid längre ord eller vid ordkombinationer är det en fördel att klippa i texten, så att appliceringen kan göras i mindre delar.

5



Vik upp texten över gångjärnet i 180° vinkel och ta bort skyddspappret. Applicera fast texten med appliceringsskrapan genom att hålla texten i liten vinkel, men inte så att den häftar mot underlaget.

6



Applicera fast texten genom att arbeta uppifrån och ned.

7



Dra försiktigt av appliceringstejpen snett nedåt.